

محاسبه
MAHAK

دفترچه راهنمای ترازوی لیبل پریتر

19000 Lp

24

MONTHS

GUARANTEED



19000Lp



9003386829

راهنمای سریع ترازوی ۱۹۰۰۰ (لیبل پرینتر)

نصب و راه اندازی دستگاه

- با احتیاط محصول را از درون کارتن خارج نمایید.
- اتصال سوکت نمایشگر را به پایه برقرار نمایید
- از وجود لیبل داخل پرینتر و نوع جای گذاری آن طبق دستورالعمل اطمینان حاصل نمایید.



معرفی صفحه نمایش

وزن	قیمت واحد	جمع کل
نام کالا		
پارسنگ		
min=200g Max=30Kg e=d=10g		
اتوماتیک		
قفل		
شبکه		
صفر		
ثابت		

پارسنگ: روشن شدن این علامت نشانه پارسنگ بودن وزن است

(یعنی که وزنه ای روی ترازو بوده که بعد از وزن این کلید صفر شده است)

وزن: نمایش وزنی که روی کفه ترازو قرار دارد

قیمت واحد: نمایش قیمت (وارد و یا ذخیره شده) واحد کالا

جمع کل: اگر روی ترازو وزن وجود داشته باشد و قیمت واحد هم داشته باشد این قسمت جمع کل (مقدار وزن X قیمت واحد) خواهد بود

اتوماتیک: روشن ماندن این علامت یعنی نیازی به فشردن کلید چاپ نیست و اطلاعات روی نمایش گر (اطلاعات کالای ذخیره شده) با وزن وارد شده چاپ خواهد شد

با فشردن مجدد این کلید و خاموش شدن علامت، عملکرد آن غیر فعال می گردد

قفل: روشن ماندن این علامت اطلاعات روی نمایشگر را بصورت قفل و ثابت نگه خواهد داشت

(به عنوان مثال اگر حافظه ای را فراخوانی کرده باشید آن را روی صفحه قفل و ثابت می کند و نیازی به فراخوانی مجدد نیست) با فشردن مجدد این کلید و خاموش شدن علامت، عملکرد آن غیر فعال می گردد

شبکه: روشن ماندن این علامت نشان می دهد که ارتباط شبکه ای ترازو در حالت فعال قرار دارد

صفر: روشن ماندن این علامت یعنی این که وزن روی ترازو قرار ندارد و یا پارسنگ گردیده است

ثابت: روشن ماندن این علامت یعنی وزن روی ترازو حالت پایدار و ثابت دارد

چاپ برچسب :

ساده ترین راه برای چاپ برچسب :

قرار دادن کالای مورد نظر روی سینی، انتخاب نوع کالا توسط کلید حافظه و فشردن کلید چاپ می باشد.

خطاهای احتمالی هنگام برچسب به شرح جدول زیر است:

پیغام خطا	شرایط بروز خطا
وزن/تعداد صفر است	مقدار (وزن/تعداد) صفر است
مبلغ صفر است	کالایی از حافظه انتخاب نشده باشد یا به صورت دستی قیمت وارد نشده باشد
وجود برچسب در دهانه چاپگر	برچسب چاپ شده قبلی، هنوز در خروجی چاپگر است
عدم وجود برچسب	اتمام برچسب
هد چاپگر بیش از حد گرم شده است	دمای هد چاپگر زیاد، از محدوده مجاز فراتر رفته است
وزن ثابت نیست	عدم تثبیت وزن

شرح عملکرد کلید های صفحه کلید ها:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126
127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154
155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168
169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182
183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196
197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224
225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238
239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252
253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266
267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280
281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294
295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308
309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322
323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336
337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350
351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364
365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378
379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392
393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406
407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434
435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448
449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462
463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476
477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490
491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504
505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518
519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532
533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546
547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560
561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574
575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588
589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602
603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616
617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630
631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644
645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658
659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672
673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686
687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700
701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714
715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728
729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742
743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770
771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784
785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798
799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812
813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826
827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854
855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868
869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882
883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896
897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910
911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924
925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938
939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952
953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966
967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980
981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994
995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008
1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022
1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036
1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050
1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064
1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078
1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092
1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106
1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120
1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134
1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148
1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162
1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176
1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190
1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204
1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218
1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232
1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246
1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260
1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274
1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288
1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302
1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316
1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330
1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344
1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358
1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372
1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386
1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400
1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	

- **کلیدهای جهت (مکان نما):**

- از این چهار کلید برای حرکت در داخل منو و تغییر مقادیر عددی استفاده می شود.

- **کلید تعداد:**

- برای تغییر حالت ترازو از وزنی به تعدادی از کلید تعداد استفاده می شود.

- **کلید قفل:**

- با فشردن کلید قفل، اطلاعات کالا همچنان روی صفحه نمایش، ثابت خواهد ماند، کاربر برای فروش بعدی همان کالا نیازی به فراخوانی مجدد آن ندارد.
- هنگامی که ترازو در حالت "قفل" باشد، نشانگر کنار عبارت "قفل" فعال می شود. با فشردن مجدد کلید قفل، قابلیت مذکور، غیر فعال می گردد.
- عموماً جهت تسریع کار و بسته بندی کالا مورد استفاده قرار می گیرد.

- **کلید اتوماتیک:**

- در صورت فشردن این کلید، قابلیت چاپ خودکار برچسب، فعال می گردد.
- در این حالت، هر گاه وزن جدیدی را روی کفه ترازو قرار دهیم عملیات چاپ به صورت خودکار و بدون نیاز به فشردن کلید، چاپ انجام می گردد
- معمولاً قابلیت "اتوماتیک" و "قفل" به صورت همزمان مورد استفاده قرار می گیرند. به این صورت که کاربر کالایی را از حافظه انتخاب نموده و سپس کلید قفل و پس از آن کلید اتوماتیک را می فشارد. پس از آن مقدار دلخواه از کالای مورد نظر را روی سینی می گذارد. به محض پایداری وزن، چاپ به صورت خودکار انجام می گردد.
- پس از جدا کردن برچسب چاپ شده از دهانه چاپگر، فرایند مذکور می تواند مجدداً تکرار شود.
- جهت سرعت بخشیدن به فروش کالا

- **کلیدهای ویرایش و حذف:**

- کلید ویرایش و حذف، در محیط های متنی، عملکردی ویرایشی و پاک کردن را در ورود اطلاعات دارند

- **کلید حافظه:**

- فراخوانی حافظه :
- پس از فشردن این کلید، کد کالای مورد نظر از کاربر خواسته می شود. حال اگر کاربر کلید حافظه را به صورت کوتاه مدت فشرده باشد، پس از وارد نمودن کد کالا، کالای مربوطه فراخوانی می گردد.
- ویرایش کالای مورد نظر :
- در صورتی هم که کاربر کلید مذکور را به صورت طولانی مدت فشرده باشد، و کد حافظه مورد نظر را وارد نماید ترازو وارد صفحه ویرایش کالای مربوطه می گردد.

- **کپی:**

با استفاده از این کلید و وارد نمودن تعداد برچسب، کاربر قادر خواهد بود تا از آخرین برچسب چاپ شده، به تعداد دلخواه کپی (تکرار چاپ) بگیرد.

نکته : حتماً برای انجام این کار باید برچسب ها را از دهانه پرینتر جدا نمایید

- **پارسنگ / پارسنگ دستی:**

- با فشردن کوتاه مدت این کلید، وزن موجود روی کفه سینی به عنوان وزن پارسنگ در نظر گرفته می‌شود (صفر می‌شود)
- تنظیمات پارسنگ در دو حالت ۱ و ۲ قابل تنظیم است
- حالت ۱ : وزن روی کفه را صفر می‌نماید و با برداشتن وزن عدد صفر نمایش داده می‌شود
- حالت ۲ بعد از پارسنگ کردن و برداشتن وزن از روی کفه عدد منفی به ازای وزن نمایش داده می‌شود.
- فشردن ۳ ثانیه ای این کلید قابلیت وارد نمودن وزن پارسنگ به صورت دستی را در اختیار کاربر قرار می‌دهد. (توجه داشته باشید این حالت فقط در حالت پارسنگ دوم عملکرد دارد)
- **کلید چاپ:** با فشردن این کلید، در صورت وجود همه شروط لازم، چاپ برچسب انجام می‌گردد.
- **کلید کاغذ:** فشردن کوتاه مدت این کلید سبب حرکت یک مرحله‌ای موتور و حرکت کاغذ به سمت خارج می‌شود. در صورتی که کلید مذکور را به صورت طولانی مدت بفشاریم، چاپگر، محل شروع کاغذ برچسب را در دهانه Head قرار می‌دهد.
- **کلیدهای عددی:** برای وارد نمودن اعداد، از این کلیدها استفاده می‌شود.
- **کلید انصراف:** جهت انصراف و یا خروج از یک منو و یا ویرایش
- **کلید تایید :** ورود به منو ها و تثبیت تنظیمات
- **کلید حذف :** حذف یک کالا و یا کالاهای

ساختار درختی منوهای ترازوی ۱۹۰۰۰ (فشردن کلید تنظیمات)

۱- تنظیمات

۱-۱

عمومی

۱-۱-۱ نوع تاریخ

۲-۱-۱ تاریخ

۳-۱-۱ ساعت

۴-۱-۱ نور زمینه نمایشگر

۵-۱-۱ صدای باز

۶-۱-۱ دقت وزنی

۷-۱-۱ نرخ ارسال سریال

۸-۱-۱ شماره ترازو

۹-۱-۱ زمان محافظ صفحه نمایش

۱۰-۱-۱ حالت پارسنگ

۱۱-۱-۱ ارسال وزن به رایانه

۱۱-۱-۱ بستر ارتباط

۲-۱ چاپ

۱-۲-۱ تاریخ تولید

۲-۲-۱ تاریخ انقضاء

۳-۲-۱ نوع برچسب

۴-۲-۱ نوع بارکد سطر

۵-۲-۱ نام فروشگاه

۶-۲-۱ پیام انتهای برچسب

۷-۲-۱ شناسه وزنی بارکد سطر

۸-۲-۱ شناسه تعداد بارکد سطر

۹-۲-۱ حسگر اتمام کاغذ

۱۰-۲-۱ حسگر دمای چاپ

۱۱-۲-۱ حسگر برچسب چاپ شده

۳-۱ شبکه

Lan ۱-۳-۱

IP	۱-۱-۳-۱
Subnet Musk	۲-۱-۳-۱
Defult Getway	۳-۱-۳-۱
SERVER IP	۴-۱-۳-۱
SERVER/CLIENT	۵-۱-۳-۱
PORT	۶-۱-۳-۱
اعمال تنظیمات	۷-۱-۳-۱
تنظیمات کارخانه	۸-۱-۳-۱

wifi ۲-۳-۱

SSID	۱-۲-۳-۱
Pass	۲-۲-۳-۱
IP	۳-۲-۳-۱
Subnet Musk	۴-۲-۳-۱
Defult Getway	۵-۲-۳-۱
SERVER IP	۶-۲-۳-۱
SERVER/CLIENT	۷-۲-۳-۱
PORT	۸-۲-۳-۱
اعمال تنظیمات	۹-۲-۳-۱
تنظیمات کارخانه	۱۰-۲-۳-۱

۴-۱ بازگشت به تنظیمات کارخانه

۲ کالا

۱-۲ کد کالا

نام کالا	۱-۱-۲
فی کالا	۲-۱-۲
نوع کالا	۳-۱-۲
بارکد کالا	۴-۱-۲
شناسه کالا	۵-۱-۲

حذف کالاها

۲-۲

۳ عملیات

شمارش	۱-۳
به روز رسانی ترازو با فلش	۲-۳
به روز رسانی پرچسب ها	۳-۳

کاربری منوها

کد منوها	منوها	عملیات و کارایی
۱	تنظیمات	فشردن کلید تنظیمات و وارد شدن به بخش تنظیمات دستگاه
۱-۱	عمومی	تنظیمات عمومی دستگاه
۱-۱-۱	نوع تاریخ	انتخاب نوع تاریخ : شمسی و یا میلادی
۲-۱-۱	تاریخ	وارد کردن و یا ویرایش تاریخ جاری
۳-۱-۱	ساعت	وارد کردن و یا ویرایش ساعت جاری
۴-۱-۱	نور نمایشگر	تنظیم مقدار نور نمایشگر
۵-۱-۱	صدای باز	تنظیم صدای کلید ها
۶-۱-۱	دقت وزنی	تنظیم دقت ترازو
۷-۱-۱	نرخ ارسال سریال	تنظیم نوع ارتباط با نرم افزار های مورد نیاز (از تنظیم خودسرانه این آیتم پرهیز نمایید)
۸-۱-۱	شماره ترازو	وارد نمودن و یا ویرایش شماره ترازو
۹-۱-۱	زمان محافظ صفحه نمایش	تنظیم نمایش در زمانی که کاربر با ترازو کار نمی کند
۱۰-۱-۱	حالت پارسنگ	پارسنگ ، وزن ترازو را حتی با وجود وزن روی آن باشد صفر می کند انتخاب حالت ۱ : بعد از برداشتن جنس صفر می گردد / انتخاب حالت ۲: بعد از برداشته شدن جنس به میزان وزن، جنس عدد منفی نمایش داده می شود
۱۱-۱-۱	ارسال وزن به رایانه	تنظیم نوع ارتباط با نرم افزار های مورد نیاز (از تنظیم خودسرانه این آیتم پرهیز نمایید)
۱۲-۱-۱	بستر ارتباطی	انتخاب نوع ارتباط با دستگاه های جانبی : wifi/lan/serial
۲-۱	چاپ	تنظیمات چاپ
۱-۲-۱	تاریخ تولید	تنظیم و ویرایش تاریخ تولید در برچسب
۲-۲-۱	تاریخ انقضاء	تنظیم و ویرایش تاریخ انقضاء در برچسب
۳-۲-۱	نوع برچسب	حالت های مختلف برچسب بر اساس نیاز مشتری
۴-۲-۱	نوع بارکد سطر	حالت های بارکد سطر مورد نیاز برای شرکت های نرم افزاری

۵-۲-۱	نام فروشگاه	تنظیم و یا ویرایش نام فروشگاه چاپ شده روی برچسب	۵-۲-۱
۶-۲-۱	پیام انتهای برچسب	تنظیم و یا ویرایش پیام چاپ شده انتهای برچسب	۶-۲-۱
۷-۲-۱	شناسه وزنی بارکد سطر	تعیین دو رقم شناسه بارکد سطر مورد نیاز شرکت های نرم افزاری در حالت وزنی	۷-۲-۱
۸-۲-۱	شناسه تعداد بارکد سطر	تعیین دو رقم شناسه بارکد سطر مورد نیاز شرکت های نرم افزاری در حالت تعدادی	۸-۲-۱
۹-۲-۱	حسگر اتمام کاغذ	فعال کردن این گزینه اتمام کاغذ را به کاربر می دهد	۹-۲-۱
۱۰-۲-۱	حسگر دمای چاپ	در صورت داغ شدن هد پرینتر به کاربر هشدار می دهد	۱۰-۲-۱
۱۱-۲-۱	حسگر برچسب چاپ شده	هشدار برای برداشتن برچسب چاپ شده به کاربر می دهد	۱۱-۲-۱
۳-۱	شبکه	تنظیمات ارتباط شبکه	۳-۱
۱-۳-۱	Lan	تنظیمات ارتباط شبکه با کابل lan	۱-۳-۱
۱-۱-۳-۱	IP	تعیین و ویرایش IP	۱-۱-۳-۱
۱-۱-۳-۱	Subnet Musk	تعیین و ویرایش Subnet Musk	۱-۱-۳-۱
۱-۱-۳-۱	Default Getway	تعیین و ویرایش Difult Getway	۱-۱-۳-۱
۱-۱-۳-۱	SERVER IP	تعیین و یا ویرایش IP در سرور	۱-۱-۳-۱
۱-۱-۳-۱	SERVER/CLIENT	تعیین نوع قرار گیری دستگاه در شبکه	۱-۱-۳-۱
۱-۱-۳-۱	PORT	تعیین و یا ویرایش پورت ارتباطی	۱-۱-۳-۱
۱-۱-۳-۱	اعمال تنظیمات	اعمال تنظیمات انجام شده	۱-۱-۳-۱
۱-۱-۳-۱	تنظیمات کارخانه	بازگشت به تنظیمات اولیه شبکه	۱-۱-۳-۱
۲-۳-۱	wifi	تنظیمات ارتباط شبکه با wifi	۲-۳-۱
۱-۲-۳-۱	SSID	تعیین و یا ویرایش نام SSID	۱-۲-۳-۱
۲-۲-۳-۱	Pass	وارد کردن پسورد	۲-۲-۳-۱
۳-۲-۳-۱	IP	تعیین IP	۳-۲-۳-۱
۴-۲-۳-۱	Subnet Musk	تعیین و ویرایش Subnet Musk	۴-۲-۳-۱
۵-۲-۳-۱	Default Getway	تعیین و ویرایش Difult Getway	۵-۲-۳-۱

تعیین و یا ویرایش IP در سرور	SERVER IP	۶-۲-۳-۱
تعیین نوع قرار گیری دستگاه در شبکه	SERVER/CLIENT	۷-۲-۳-۱
تعیین و یا ویرایش پورت ارتباطی	PORT	۸-۲-۳-۱
اعمال تنظیمات انجام شده	اعمال تنظیمات	۹-۲-۳-۱
بازگشت به تنظیمات اولیه شبکه	تنظیمات کارخانه	۱۰-۲-۳-۱
بازگشت به تنظیمات کارخانه	بازگشت به تنظیمات کارخانه	۴-۱
تنظیمات کالا	کالا	۲
انتخاب کد کالا	کد کالا	۱-۲
وارد کردن و یا ویرایش نام کالا	نام کالا	۱-۲
وارد کردن و یا ویرایش قیمت کالا	فی کالا	۱-۲
تعیین نوع وزنی و تعدادی بودن کالا	نوع کالا	۱-۲
تعیین بار کد کالا جهت فراخوانی با بار کد خوان	بار کد کالا	۱-۲
تعیین شناسه برای کالا بجای کد کالای مرسوم قابل استفاده در شرکت های نرم افزاری	شناسه کالا	۱-۲
حذف کالا مورد نظر	حذف کالاها	۲-۲
تنظیمات عملیاتی	عملیات	۳-۱
انتخاب حالت شمارش برای دستگاه (تعداد کالاهای هم وزن را می توان شمارش نمود)	شمارش	۱-۳-۱
به روز رسانی ترازو با فلش USB	به روز رسانی ترازو	۲-۳-۱
تغییر نوع طراحی پرچسب	به روز رسانی پرچسب ها	۳-۳-۱



026-33136
www.mahakco.ir